

HASZNÁLATI ÉS BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

Fensterm gyártmányú hőszigetelt üvegezésű ablak, erkélyajtó és bejárati ajtó.

A beépített nyílászáróknál szükség van az utólagos beállítására. A beállítás nem tartozik a garanciális munkavégzésbe.

BEÉPÍTÉS MŰVELETEI:

A falnyílások előkészítése, tisztítása

A szárnyak leszerelése, a fix üvegezésű szerkezetből az üveg kiszedése abban az esetben, ha a nyílászárót tokon keresztül rögzítjük. Rögzítővassal történő elhelyezés esetén nem szükséges az üveget kiszerezni.

Hagyományos rögzítővasak felszerelése a tokra, vagy a szerelési furatok elkészítése. A rögzítővasakat a tokprofil hornyában kell elhelyezni és íves éle mentén 90 fokban elfordítani.

Mind a rögzítővasak, mind a szerelőfuratok a tok sarkától legfeljebb 200 milliméterre, egymástól legfeljebb 600 milliméterre helyezkednek el. Ez a soroláshoz alkalmazott szerelési furatokra is vonatkozik.

A tokot a falnyílásba illesztjük és a kitűzött pozícióban, műanyag alátét lemezekkel vagy faékkal tartva a vízszintes és függőleges irányokat, valamint ügyelve a függőleges egységiségre szabályozzuk. Rögzítéskor az elhelyezés pontosságánál egy két milliméter eltérés megengedett.

A tok rögzítése után vissza kell helyezni a szárnyakat, illetve beüvegezni a fix részeket.

A funkciópróba után a tok és a falnyílás közötti hézagot hőszigetelő anyaggal kell tömíteni ügyelve arra, hogy a tokszárak ne deformálódjanak. Habosítás után az egy méter fölötti tokszárakat ki kell támasztani, mivel a tömítő hab (pl.: poliuretán hab) túladagolása esetén az expozíciós nyomás képes a tokszárakat hordósítani. A tömítő hab kb. hat óra elteltével vágható, faragható.

A tok síkjából kiálló, kitüremkedő habot célszerű közvetlenül a következő szakipari munkák megkezdése előtt levágni, mert az addig is védi a tok síkjában maradó habszerkezetet a csapadék és a napsugárzás hatásaitól.

Általános érvényű és legfontosabb szabály, hogy a nyílászárók beépítését követő szakipari munkák (pl.: vakolás, színezés, fugázás) során az ablakokat, ajtókat megóvjuk a szennyeződésektől. Ragasztószalag alkalmazásakor kerüljük a PVC felületbe diffundáló és maradandó színeződést okozó anyagok használatát.

KARBANTARTÁS

A beépítés és használat során is körültekintésre van szükség, hogy az ajtók, ablakok hosszú élettartamuk alatt megőrizzék eredeti szépségüket.

Néhány gyakorlati jótanács, hogyan vigyázzunk a FENSTHERM nyílászárókra:

MŰANYAG PROFILOK

Az ablakok, ajtók műanyag felületeit védőfólia réteg fedi, melyet a beépítéstől számított max. 3 hónapon belül el kell távolítani, ellenkező esetben - az időjárási viszonyoktól függően - a védőfólia ragasztó anyaga esztétikailag károsíthatja a profil felületét.

A műanyag felületek karbantartást nem igényelnek, viszont tisztításukról gondoskodni kell. A tisztításhoz javasolt langyosvízes - enyhén mosószeres - lemosás, makacs olajos, zsíros szennyeződések eltávolítására aromás higítószer (pl.: háztartási lakkbenzin) alkalmazása.

Tilos agresszív - a PVC-t oldó vagy duzzasztó hatású - vegyszerek, dörzsölő hatású tisztítószer és éles eszközök (pl.: kés, penge, drótkéfe) használata.

VASALAT

A vasalatelemek - sarokpánt, zárfogadók, zárszerkezetek - évente egyszeri olajzást igényelnek, hogy hosszú élettartamukat megőrizzék.

Az ablakok, ajtók sarokpántjai állíthatók. A gondos gyártás és a szakszerű beépítés ellenére is szükség lehet utólagos szabályozásra, ún. finom beállításra. A szerkezet dilatációs és az épület előre nem látható mozgásai vagy a sokévi használat miatt szükségessé válhat a vasalatelemek "utánszabályozása".

TÖMÍTÉSEK

A tömítések felületét évente egyszer glicerinnel kell átörölni. A nyílászárók geometriájából eredően az esetleges sérült gumitömítések házilag is cserélhetők.

HŐSZIGETELT ÜVEG

A hőszigetelt üvegezés karbantartást nem, csak a tisztítást igényel. Tilos éles eszközök használata, mert az megsértheti az üvegfelületét.

Esetleges minőségi kifogást a vásárlás helyén kell bejelenteni. Az írásban tett bejelentéshez mellékelni kell a termék eredetét bizonyító számla másolatát és a minőségi bizonyítványt.

FENSTHERM KFT * 3390 Füzesabony * Hunyadi út 72. * Tel. 36/542-577* Fax. 36/542-585